6. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантийный ремонт вышедшего из строя полотенцесушителя производится изготовителем при предъявлении паспорта на полотенцесушитель.

Гарантийные обязательства изготовителя аннулируются в следующих случаях:

1. паспорт на полотенцесушитель утерян;
2. повреждения полотенцесушителя вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
3. полотенцесушитель вышел из строя по вине владельца;
4. механические повреждения, не соблюдение правил хранения, транспортировки и эксплуатации, воздействие химических веществ, несоответствие государственным стандартам параметров питающих сетей, полотенцесушитель имеет следы постороннего вмешательства.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1.	Полотенцесушитель	1 шт.
2.	Нагреватель	1 шт.
3.	Кронштейн	4 шт.
4.	Паспорт (инструкция)	1 шт.
5.	Упаковка	1 шт.

Модель изделия

Дата продажи _____

Изделие осмотрено, комплектность и резьбовые соединения проверены, претензий к качеству и комплектности товара не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

По вопросам предоставления гарантий обращаться:

Полотенцесушитель WABEH
Правообладатель торговой марки ООО ВАБЕХ
РОСПОТЕНТ №2022793980
ИНН 540 199 83 53
КПП 780 601 001
ОГРН 1205400013301
195112, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 лит Е

Производство
ООО «ПРОФКАСТ
Свидетельство о регистрации ОГРН 1194704008564
Юридический адрес 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, Волхонское шоссе (Южная
часть промзоны Горелово), дом 4/2

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель электрический
бытовой типа «Лесенка»

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Полотенцесушитель WABEH
Правообладатель торговой марки ООО ВАБЕХ
РОСПОТЕНТ №2022793980
ИНН 540 199 83 53
КПП 780 601 001
ОГРН 1205400013301
195112, г. Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3 лит Е

Производство
ООО «ПРОФКАСТ
Свидетельство о регистрации ОГРН 1194704008564
Юридический адрес 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, Волхонское шоссе (Южная
часть промзоны Горелово), дом 4/2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Полотенцесушитель электрический бытовой типа «Лесенка»

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванных и душевых комнат.

1.2. Производитель ООО «ПРОФКАСТ», Свидетельство о регистрации ОГРН 1194704008564, Юридический адрес 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе (Южная часть промзоны Горелово), дом 4/2

1.3. Выпускаемые Производителем различные модели полотенцесушителей имеют одинаковую конструкцию и условия эксплуатации.

1.4. Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условиям. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указаний в паспорте.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2.1. Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
2.2. Номинальное напряжение 230 В
2.3. Род тока переменный
2.4. Режим работы продолжительный
2.5. Время разогрева (мин) не более 30
2.6. Допустимая нагрузка на полотенцесушитель (кг) не более 5
2.7. Температура наружной поверхности полотенцесушителя при температуре окружающей среды 20°С, не более 60°С

3. УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

3.1. Установить полотенцесушитель вертикально, ТЭНом вниз (рис. 1)
3.2. Закрепить на стене с помощью телескопических креплений
3.3. Дать отстоятся теплоносителю 1015 мин
3.4. Открыть верхние воздухоотводчики
3.5. Включить электрошнур в электросеть
3.6. Включить нагревательный элемент на максимальную температуру (все индикаторы должны мигать).
3.7. Далее, когда все индикаторы загорятся одновременно, ставим на место воздухоотводчики и электрический полотенцесушитель готов к экслуатации.

ВНИМАНИЕ!!! При нагревании возможно выделение небольшого количества антифриза!!! Антифриз ЯДОВИТ!!!

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

4.1. Запрещается эксплуатация полотенцесушителя в электросети без заземления.
4.2. Запрещается отрывать пломбу ТЭНа.
4.3. Запрещается разбирать полотенцесушитель.
4.4. Запрещается разбирать ТЭН.
4.5. Запрещается обрезать электрический шнур.
4.6. Запрещается использование полотенцесушителя не по назначению.
4.7. Исключить возможность доступа к полотенцесушителю детей, так как при продолжительном контакте с кожей возможны ожоги.



рис. 1



рис. 2



рис. 3

ВНИМАНИЕ!

ТЭН не должен работать вне теплоносителя. Давление внутри полотенцесушителя не должно превышать атмосферное, во избежание создания избыточного давления вследствии теплового расширения теплоносителя при нагревании, перед включением необходимо открыть верхние воздухоотводчики, в противном случае возможен выход из строя датчика температур нагревательного элемента ТЭНа и выдавливание прокладок.

При первом включении возможно небольшое выделение теплоносителя из воздухоотводчиков, на качество работы и надёжность прибора это не влияет. Выделившийся теплоноситель необходимо удалить с поверхности прибора и тщательно промыть руки тёплой водой. Во избежание потери блеска по верхности не допускается использование чистящих и моющих средств содержащих абразивы и твёрдые вкрапления. При потере блеска обработать полировальными средствами.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя устанавливается 36 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок нагревателя устанавливается 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.